



Intel® NUC 載板元件

NUC13SBBi5



型號/型号:NUC13SB

feature	detail
Type C output support	Thunderbolt 4 (40Gbps), native USB 4 (10Gbps), native DP1.4 (5120 x 2160 at 60Hz)
Power over Type C	15W; 12V not supported
Power Profiles Support	5V @ 3A







1155761 001

M95761-001



הי.לע קנאיש תאי למע יא ארג! וא זארג! חתף לבק לוס ומול דקאטאל כלס לסא
וילא רבוחמה למשחה לבב תא קתנל שי וב לופיטה וא רישכמה תחיתפ ינפל



Unless it is mentioned in the Integration Guide or Technical Product Specification, please do not try to repair your equipment. Always follow the instructions in the Integration Guide or Technical Product Specification.

除非在「集成指南」或「技术产品规格」中提及，否则不要尝试修理您的设备。始终遵循「集成指南」或「技术产品规格」的说明。

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование, если такая возможность не упомянута в «Руководстве по интеграции» или в «Технической спецификации продукции». Всегда соблюдайте инструкции, приведенные в «Руководстве по интеграции» и в «Технической спецификации продукции».

A menos que esté mencionado en la Guía de Integración o la Especificación técnica del producto, no intente reparar su equipo. Siga siempre las instrucciones de la Guía de Integración o la Especificación técnica del producto.

Sauf mention contraire dans le Guide d'intégration ou dans les Caractéristiques techniques du produit, n'essayez pas de réparer votre équipement. Suivez toujours les instructions du Guide d'intégration ou des Caractéristiques techniques du produit.

Bitte nehmen Sie keine Gerätearbeiten vor, sofern diese nicht im Integrationsleitfaden oder in den technischen Produktspezifikationen beschrieben werden. Befolgen Sie stets die Anleitungen im Integrationsleitfaden oder in den technischen Produktspezifikationen.

Tentare di riparare l'attrezzatura solo se indicato nella guida all'integrazione o nelle specifiche tecniche del prodotto. Seguire sempre le istruzioni della guida all'integrazione o delle specifiche tecniche del prodotto.

製品の修理は、マニュアルに記載されている場合を除き、製造者の承認を得ないでください。常に、統合ガイドまたは製品技術仕様に記載されている指示に従ってください。

除非在集成指南或技术规格中明确说明，否则请勿尝试自行修理设备。请务必始终按照集成指南或技术规格中的说明进行操作。

Если в руководстве по интеграции или в технических спецификациях продукта, не упоминается возможность самостоятельного ремонта, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование. Всегда соблюдайте инструкции, приведенные в руководстве по интеграции или в технических спецификациях продукта.

Exceto se mencionado no Manual de Integração ou na Especificação Técnica do Produto, não tente consertar seu equipamento. Siga sempre as instruções contidas no Manual de Integração ou na Especificação Técnica do Produto.

Sauf mention contraire dans le Guide d'intégration ou dans les Caractéristiques techniques du produit, n'essayez pas de réparer votre équipement. Suivez toujours les instructions du Guide d'intégration ou des Caractéristiques techniques du produit.

Ne se oplatívať da porúbenie vašeho zariadenia, osken ako tova ne e pomenúvane v rýkovodstvo za splošovanie ílna technická specifikácia na produktu. Vynáhi sledujte ínsstrukcie v rýkovodstvo za splošovanie ílna technická specifikácia na produktu.

Ukoliko nije spomenuto u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda, ne pokušavajte popraviti ovu opremu. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Mediminde dei ormaleis íntegratíonsvejðninginn eller den tekniske produktspeifikatíon, má du íkke forsegge at reparere ústýret. Følg altíð ínsstruktornerne í íntegratíonsvejðninginn eller den tekniske produktspeifikatíon.

Probeer uw apparaat niet te repareren, tenzij het vermeldt worden in de Integratiehandleiding of Technische Productspecificaties. Volg altijd de instructies uit de Integratiehandleiding of Technische Productspecificaties op.

Kui toimingu pole integreerimisjuhendis või toote tehnilises spetsifikatsioonis mainitud, ärge üritage oma seadet ise remontida. Järgige alati integreerimisjuhendi või toote tehnilises spetsifikatsioonis toodud juhiseid.

Äls yritt korrata laeteta, ette toimetuspõhised erikseen kuvata integreeritõppaasta tai teknissää tuote-eritõppaasta. Nõudata aina integreeritõppaasta tai teknissää tuote-eritõppaasta annettuja ohjeita.

Εκτός εάν αναφέρεται στον Οδηγό Ενοποίησης ή στην Τεχνική Προδιαγραφή Προϊόντος, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τον εξοπλισμό σας. Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες στον Οδηγό Ενοποίησης ή στην Τεχνική Προδιαγραφή Προϊόντος.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Ne pokušajte popravljati uređaj bez izričnog navedenja u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.